

Regulátor tlaku vzduchu

(CZ)

Technické údaje:

Maximální pracovní tlak: 1,2 MPa
Průměr závitu přípojky vzduchu: 1/4"

Návod k instalaci:

Zařízení umístěte do vodorovné polohy, regulátorem směrem dolů.

Směr průtoku vzduchu je označen trojúhelníkovou šípkou v horní části.

Komplet zapojte do vzduchové soustavy. Nevystavujte přímému působení slunečního záření, působení vysokých teplot a žiravin.

Regulace tlaku:

Tahem vysuňte otočný regulátor, otočte jím ve směru otáčení hodinových ručiček pro zvýšení tlaku. Otočení na opačnou stranu tlak sníží.

Po nastavení požadovaného tlaku otočný regulátor tlakem zasuňte zpět.

(SK)

Technické údaje:

Maximálny pracovný tlak: 1,20 MPa
Priemer závitu prípojky vzduchu: 1/4 "

Návod na inštaláciu:

Zariadenie umiestnite do vodorovnej polohy, regulátorom smerom dole.

Směr prietoku vzduchu je označený trojuholníkovú šípkou v hornej časti.

Komplet zapojte do vzduchovej sústavy. Nevystavujte priamemu pôsobeniu slnečného žiarenie, pôsobeniu vysokých teplôt a žieravin.

Regulácia tlaku:

Ťahom vysuňte otočný regulátor, otočte ním v smere otáčania hodinových ručičiek pre zvýšenie tlaku. Otočenie na opačnú stranu tlak zníži.

Po nastavení požadovaného tlaku otočný regulátor tlakom zasuňte späť.

