



29000

29050

CZ PILA ÚHLOVÁ

KOMPONENTY A TECHNICKÉ ÚDAJE ÚHLOVÉ PILY

Šikmý stůl (1): délka 400 mm, masivní hliníkový tlakový odlitek s vyznačenými typickými úhly řezu, umožňuje nastavit libovolný úhel v rozsahu pomocí aretační páky (13). Plastové podstavce (9): Pevné podstavce umožňují stabilní umístění. Pila (20): Robustní pila určená pro pilové listy o délce 550 mm, umožňuje řezání různých druhů dřeva. Výška a tloušťka řezu: výška řezu 120 mm, tloušťka řezu 110 mm. Výšku lze upravit nastavením pojistného kroužku (15). Vodicí lišty (12): správný rozestup vodítek umožňuje přesný řez. Pilový kotouč (19): délka x šířka: 550 mm x 45 mm.

MONTÁŽ

Otvorem (17) v otočném rameni (5) prochází hmoždinka (7). Připojte rameno k pracovnímu stolu (1) zasunutím spojovacího kolíku otvorem (6) ve stole. Zajistěte spojení pomocí pojistného šroubu (8). Připevněte (2) k rameni ve správné poloze pomocí šroubu (18). Základny (9) jsou připevněny k pracovnímu stolu pomocí šroubu. Krátká vodítka (11) se našroubují do pracovního stolu a poté se spojení zajistí kontramaticí. Dlouhá vodítka (10) se našroubují na pracovní stůl a poté se spojení zajistí kontramaticí. Protáhněte otvory rukojetí hřidele (14) vodítky (12), zkонтrolujte volný pohyb pily 6. Pila je připravena k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nejprve nastavte požadovaný úhel řezu. K tomu použijte páku (13) pro nastavení do správné polohy. Pila 29050 také umožňuje nastavit úhel řezu ve svislé rovině. Za tímto účelem povolte křídlové matice na obou koncích otočného ramene, nastavte požadovaný úhel řezu ve svislé rovině a poté pevně a bezpečně utáhněte křídlové matice, čímž zablokujete nastavený úhel řezu. Upněte obrobek ke stolu pomocí svorky (21). Svorka (22) umožňuje nastavení délky řezu, zejména při řezání několika kusů stejné délky. Můžete řezat. Během řezání vyvíjejte pouze takový tlak, který je nezbytný pro bezpečnou a efektivní práci.

