

## **CZ** Ventilátor MITCHELL 12V na opěrku hlavy




Praktický ventilátor s robustní konstrukcí, napájení 12 V ze zásuvky autozapalovače. Je vybaven držákem na zadní stranu opěrky hlavy osobního automobilu.

Disponuje dvěma rychlostmi a díky kulovému kloubu je snadné větrák natočit prakticky jakýmkoliv směrem.

Vyniká tichým chodem a nízkou spotřebou proudu.

### Návod k použití:

- Sestavte ventilátor tak, že nasadíte ventilátor pomocí kulového kloubu na držák na opěrku hlavy.
- Držák připevňte na tyče opěrky hlavy tak, že uvolníte matice háků, uvolněné háky zaháknete na tyč opěrky hlavy a maticí je zajistíte.
- Zapojte přívodní zástrčku napájení do zásuvky autozapalovače 12V.
- Voličem na přívodním kabelu zapněte buď pomalý, nebo rychlý chod ventilátoru.
- Výrobek je osazen pojistkou, která je umístěna v zástrčce 12V. V případě potřeby proveďte její výměnu odsroubováním přední části.



### Upozornění:

- Výrobek musí být v automobilu umístěn tak, aby neomezoval výhled řidiče z vozidla a dosažitelnost ovladačů ovládaných za jízdy řidičem.
- Nepřipevňovat na airbagy, ani do jejich blízkosti.
- Nikdy nepoužívejte ventilátor na opěrce hlavy před sedícím pasažérem – v případě nehody hrozí nebezpečí zranění.
- Nestrkejte žádné předměty do otvorů ve ventilátoru, nebezpečí úrazu nebo poškození výrobku.
- Chráňte před dětmi - nebezpečí úrazu.


### Technická data:

napájení	12 V =
příkon	4 W
průměr	12 cm
konektor	autozásuvka 12V
počet rychlostí	2x
akustický tlak	< 50 dB

item 07 214



8 591686 107214 3



## **SK** Ventilátor MITCHELL 12V na opierku hlavy

Praktický ventilátor s robustnou konštrukciou, napájanie 12 V zo zásuvky autozapalovača. Je vybavený držiakom na zadnú stranu opierky hlavy osobného automobilu.

Disponuje dvoma rýchlosťami a vďaka guľovému klbu je jednoduché vetrák natočiť prakticky akýmkoľvek smerom.

Vyniká tichým chodom a nízkou spotrebou prúdu.

### Návod na použitie:

- Zostavte ventilátor tak, že nasadíte ventilátor pomocou guľového klbu na držiak na opierku hlavy.
- Držiak pripevňte na tyče opierky hlavy tak, že uvoľníte matice hákov, uvoľnené háky zaháknute na tyč opierky hlavy a maticou je zaistíte.
- Zapojte prívodnú zástrčku napájania do zásuvky autozapalovača 12V.
- Voličom na prívodnom kábli zapnite buď pomalý, alebo rýchly chod ventilátora.
- Výrobek je osadený pojistkou, ktorá je umiestnená v zástrčke 12V. V prípade potreby vykonajte jej výmenu odsrutkovanim prednej časti.

### Upozornenie:

- Výrobek musí byť v automobile umiestnený tak, aby neobmedzoval výhľad vodiča z vozidla a dosiahnuteľnosť ovládačov ovládaných za jazdy vodičom.
- Nepřipevňovat na airbagy, ani do ich blízkosti.
- Nikdy nepoužívajete ventilátor na opierke hlavy pred sediacim pasažierom - v prípade nehody hrozí nebezpečenstvo zranenia.
- Nestrkajte žiadne predmety do otvorov vo ventilátore, nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenia výrobku.
- Chráňte pred deťmi - nebezpečenstvo úrazu.

### Technická data:

napájanie	12 V =
příkon	4 W
priemer	12 cm
konektor	autozásuvka 12V
počet rychlostí	2x
akustický tlak	<50 dB



Compass CZ s.r.o., Pražská 17, 250 81 - Nehvizdy, CZ  
e-mail: info@compass.cz

Made in P.R.C.

**COMPASS**

... a little bit different company

www.compass.cz